

3 確認する

●本製品が正常に使えるかを確認します。

[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。
アイコンが追加されていれば、ドライブを使うことができます。

追加された
アイコン



▲Windows XPの場合



▲Windows XP以外の場合

? こんな時には…

アイコンが追加されていない

- [表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
- 本製品の接続をご確認ください。
- 接続するポートを変えてみてください。
(ハブに接続している場合は、パソコンのポートに接続してみてください。)

USB接続時にデバイスマネージャで本製品に「？」が付く

Windows Meでお使いの場合は、本製品をつないだ状態でデバイスマネージャを確認すると、本製品(USB 大容量記憶装置デバイス)に「？」マークが付いている場合がありますが、これは本製品の仕様によるものであり、問題無くお使いいただけます。

注意 Windows 2000/Meで お使いの場合

DVD-RAMドライバのインストール後は、
リムーバブルディスク(E)のアイコンが追加されます。
DVD-RAMを使用するときは、このアイコンを使います。



(画面例)

4 DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。
用途に応じてインストールしてください。

※Windows XP/2000で、収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

社 名	ソフトウェア名	用 途
B.H.A	B's Recorder GOLD7 BASIC	データライティングソフト。 データを収めたCD/DVDや音楽CDを作成する際に使用してください。
B.H.A	B's CLiP	パケットライトソフト。 DVD+RW/-RWやCD-RWにドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。
B.H.A	DVD-RAM ドライバ	DVD-RAMにデータを書き込む際にインストールしてください。 Windows 2000で本製品をIEEE1394で接続している場合には、DVD-RAMドライバをインストール後次ページ「DVD-RAMドライバの追加インストール(Windows 2000の場合)」の操作を行ってください。
Adobe	Adobe Photoshop Album Mini	画像管理ソフト。 デジカメで撮った画像などを整理し、後で簡単に見付け出すことができます。
Adobe	AcrobatReader	PDF文書ファイル閲覧ソフト。 各ソフトウェアに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。
I-O DATA	オンライン マニュアル	「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困った時には」などについて説明しています。

※Direct X9がインストールされていない環境では、B'sRecorder GOLD BASIC Ver.7のインストール時に Direct X9が自動的にインストールされます。

●インストール方法

- 1 Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- 2 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Menu] ([Menu.exe]) を起動してください。
- 3 [インストールをする] ボタンをクリックし、使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがって、インストールします。
インストール中にそれぞれ下記のシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

シリアル番号CD-Key

●GOLD BASIC :

●B's CLiP :

- 5 メニュー画面を終了するには[Exit] ボタンをクリックします。

注意 B's Recorder GOLD BASIC Ver.7 + B's CLiP5を 使用するときの注意

使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧ください。
各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの[B.H.A]内に登録されます。

- 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、[B's Recorder GOLD]の[メディア]メニューの[情報]を選択してください。エクスプローラの[ファイル]メニューの[プロパティ]を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- 一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアは[B's Recorder GOLD]を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
- いったん、[B's Recorder GOLD]と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず[B's Recorder GOLD]と本製品を使用してください。また、いったん[B's CLiP]と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず[B's CLiP]と本製品を使用してください。
- 一度、B's CLiPで使用したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアをB's Recorder GOLDで書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。
- 本製品からオーディオキャプチャを行う際にノイズが発生する場合は、読み込み速度を落としてください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- エラー回避機能のチェックを外さないでください。
(ドライブによって機能の名称が異なります。)

《B's Recorder GOLDの場合》
[環境設定]→[ドライブ設定]→[高度なドライブ設定]で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。
※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、[高度なドライブ設定]のボタンは表示されません。
●他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合は注意
B's Recorder GOLDが対応していないCD/DVDドライブ※の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができます。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
※勝ピー・エイチ・エーへの有無をお問い合わせください。
●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。
●HDDバックアップ機能について
バックアップしたメディアを使用してHDDを元に戻すときは、本製品以外のMS-DOSで認識可能なDVD/CDドライブが必要です。

5 UleadソフトウェアCDを使う

UleadソフトウェアCDには以下のソフトウェアが収録されています。用途に応じてインストールしてください。

※Windows XP/2000で、収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

ソフトウェア名	用 途
VideoStudio 7 SE	ビデオ編集ソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像にテキストを追加したり複数の映像をつなぎ合わせたりすることができます。
DVD MovieWriter SE Advance	DVDオーサリングソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。
DVD DiskRecorder SE	DVD-VR編集ソフト。 DVDレコーダーで録画したDVD-RAM/DVD-RWの映像を編集する際に使用します。
Ulead DVD Player	DVDプレーヤーソフト。 作成したDVDビデオ、市販のDVD、DVDレコーダーで録画したDVD、既存の映像ファイルを鑑賞する際に使用します。
PhotoImpact 8 SE	静止画編集ソフト。 デジカメで撮った写真などの静止画を編集することができます。
Ulead COOL 3D SE	3Dテキストアニメーション作成ソフト。

●インストール方法

- 1 Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- 2 UleadソフトウェアCDを本製品にセットします。
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[autorun] ([autorun.exe]) を起動してください。
- 3 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがって、インストールします。
- 5 メニュー画面を終了するには[Exit] ボタンをクリックします。

注意 ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。
使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。
(オンラインマニュアルはPDF形式になっています。)

- VideoStudio 7 SEのオンラインマニュアル
[スタート]メニューの[Ulead VideoStudio 7]に登録されます。
- DVD MovieWriter Advance SEのオンラインマニュアル
[スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter Advance]に登録されます。

注意 Ulead DVD Playerを使用するときの注意

●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

●DVD-RAMドライバの追加インストール (Windows 2000の場合)

Windows 2000の場合は、DVD-RAMドライバをインストール後、引き続き以下の操作を行ってください。

- 1 [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を開きます。
- 2 [ハードウェア]タブをクリックし[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
- 3 [DVD/CD-ROMドライブ]の下に[I-O DATA CD-RW v1 IEEE 1394 SBP2 Device]をダブルクリックします。
- 4 [ドライブ]タブをクリックし、[ドライブの更新] ボタンをクリックします。
- 5 [次へ] ボタンをクリックします。
- 6 [このデバイスの既知の...]を選択し[次へ] ボタンをクリックします。
- 7 [DVD-RAM デバイス]と表示されているドライブを選択し[次へ] ボタンをクリックします。
- 8 [完了] ボタンをクリックします。
インストール後、デバイスマネージャの[汎用ボリューム]が追加されていることを確認してください。([DVD/CD-ROMドライブ]の下には、[I-O DATA CD-RW v1 IEEE1394 SBP2 Device]と表示されます。)

